

Пиротехнический пульт ПХ 01 R

Руководство по эксплуатации

Простой в использовании пиротехнический пульт ПХ 01 R предназначен специально для запуска фейерверков типа «Колесо»/«Мельница». Одновременно может запускать бшт Холодных Фонтанов. Передатчик является универсальным и подходит для управления другими приемниками. Вы можете последовательно подсоединить 6-8 электровоспламенителей к одному порту.

Применение:

А. Откройте крышку в нижней части устройства, установите 8 батареек типа АА и включите питание. Индикатор питания загорается красным цветом, это говорит о том, что устройство в исправном состоянии и готово к использованию. Если свет индикатора слабый и неяркий, значит, в устройстве есть какие-то неисправности.

В. Подключение устройства:

Установите в устройстве фонтаны, если все сделано правильно, то индикатор справа загорится красным. Для поджига фонтанов и запуска вращения, используйте пульт дистанционного управления. Если вам необходимо запустить несколько фонтанов одновременно, пожалуйста, подключите сначала все элементы последовательно, а затем подсоединяйте их к одному порту.

С. Изменение номера пульта (не устанавливайте фонтаны):

Найдите скрытую кнопку на вертушке и нажмите на нее при помощи тонкого предмета (зубочистки), лампочка при этом должна замигать. Затем нажмите и удерживайте кнопку №1 на пульте управления, после чего мигание прекратится. Это значит, что изменение номера пульта управления выполнено успешно.

Д. Устройство работает от одного пульта управления. После включения, устройство переходит в режим поджига, который длится в течение 20 секунд, в этот период отключение устройства невозможно. Если вы хотите отключить устройство, то подождите 20 секунд, а затем остановите процесс при помощи пульта управления.

Внимание:

1. Если вы не используете устройство, пожалуйста, не трясите его просто так.
2. Если вы правильно подключили устройство и установили фонтаны, не прикасайтесь к зажиму предохранителя, чтобы не поджечь фейерверки при помощи статического электричества.
3. Пожалуйста, извлеките лопасти из устройства, если вы не планируете его запуск. Так вы избежите излишнего загрязнения устройства.
4. Пожалуйста, держите устройство в чистом, сухом месте, подальше от влажной, кислой и щелочной среды.
5. Пульт дистанционного управления имеет случайный контрольный номер до 1 миллиона вариантов, что позволяет избежать переключения передачи управления на другой пульт, хотя такую возможность все же нельзя исключать. Во время установки фейерверков, убедитесь, что вы не соприкасаетесь с фонтанами. После установки, отойдите на достаточное расстояние и убедитесь в личной безопасности.