

Пиротехнический пульт ПХ ЗR-C для «качающихся» фонтанов

Инструкция по эксплуатации

Простой в использовании пиротехнический пульт ПХ ЗR-C предназначен специально для поджига холодных фонтанов и обладает возможностью дистанционного управления эффектом «качание». Передатчик является универсальным и подходит для управления другими приемниками. Заводская комплектация включает в себя один пульт управления и 8 приемников.

А. Подключите устройство к источнику питания и включите его. Индикатор питания загорается красным цветом, это говорит о том, что устройство в исправном состоянии и готово к использованию. Если свет индикатора слабый и не яркий, значит, в устройстве есть какие-то неисправности, и оно не подлежит к использованию.

В. Проверка подключения устройства: установите электровоспламенители в красные и черные клеммы (зажимы) убедитесь в том, что вы хорошо все подсоединили. При правильном подключении лампочка индикатора погаснет, и вы сможете использовать устройство. Все три фонтана подключаются к черному клемме (зажиму).

Значение кнопок:

№1 Используется для поджига фонтана установленного в левой лопасти.

№2 Используется для поджига фонтана установленного в лопасти посередине.

№3 Используется для поджига фонтана установленного в правой лопасти.

(№7-11 используются для установления скорости «качания», от быстрой к медленной.
Рекомендуемая скорость «качания» №8)

№12 Остановка «качания»

Примечание: Пожалуйста, каждый раз перед запуском (установкой) устройства нажимайте кнопку №12.

С. Установка контрольного номера на пульте управления для приемников:

Не подключайте фонтаны перед настройкой номера. Найдите на устройстве красную кнопку и нажмите на нее, лампочка индикатора должна замигать, после чего нажмите кнопку №1 на пульте управления, мигание прекратится, это значит, что изменение номера прошло успешно.

Внимание:

1. При подключении линии электропередачи не трясите приемники.
2. Перед использованием устройства перезагрузите приемники и нажмите кнопки на пульте управления от №1 до №8 для настройки приемников.
3. Пожалуйста, держите устройство в чистом, сухом месте, подальше от влажной, кислой и щелочной среды.
4. Пульт дистанционного управления имеет случайный контрольный номер. Вероятность повторения очень мала, но все же возможна. Во время подключения фонтанов убедитесь в том, что запальники не имеют доступа к огню. После подключения устройства и проверки подключения отойдите на безопасное расстояние, чтобы избежать травм в случае воздействия сигнала с чужого пульта управления.