

Пиротехнический пульт ПХ 02 R

Руководство по эксплуатации

Простой в использовании пиротехнический пульт ELT 02 R предназначен специально для запуска фейерверков типа двойное(-ная) «Колесо»/«Мельница». Одновременно может запускать 2 по 6шт Холодных Фонтанов. Передатчик является универсальным и подходит для управления другими приемниками. Вы можете последовательно подсоединить 6-8 электровоспламенителей к одному порту.

Применение:

A. Откройте крышку в нижней части устройства, установите 8 батареек типа AA и включите питание. Индикатор питания загорается красным цветом, это говорит о том, что устройство в исправном состоянии и готово к использованию. Если свет индикатора слабый и неяркий, значит, в устройстве есть какие-то неисправности.

B. Проверка подключения устройства:

Для начала вам нужно последовательно установить фонтаны. Электровоспламенители находящиеся с правой стороны вертушки подключите к правым клеммам (зажимам), электровоспламенители с левой стороны подключите непосредственно к левым клеммам. Обратите внимание: не допускайте сгибания и перекручивания проводов, в противном случае, во время вращения лопастей провода могут выскочить из клемм до того, как успеют зажечься фонтаны.

C. Пульт дистанционного управления (значение кнопок)

A. Поджиг и вращение правых лопастей вертушки

B. Поджиг и вращение левых лопастей вертушки

C. Поджиг и вращение фонтанов с обеих сторон вертушки

D. Остановка вращения

D. Изменение номера пульта (не устанавливайте фонтаны): найдите красную кнопку на вертушке и нажмите на нее, как только индикатор начнет мигать, нажмите и удерживайте кнопку A на пульте управления. после чего мигание прекратится. Это значит, что изменение номера пульта управления выполнено успешно.

Внимание:

1. Если вы не используете устройство, пожалуйста, не трясите его просто так.
2. Если вы правильно подключили устройство и установили фонтаны, не прикасайтесь к зажиму предохранителя, чтобы не поджечь фейерверки при помощи статического электричества.
3. Пожалуйста, извлеките лопасти из устройства, если вы не планируете его запуск. Так вы избежите излишнего загрязнения устройства.
4. Пожалуйста, держите устройство в чистом, сухом месте, подальше от влажной, кислой и щелочной среды.
5. Пульт дистанционного управления имеет случайный контрольный номер до 1 миллиона вариантов, что позволяет избежать переключения передачи управления на другой пульт, хотя такую возможность все же нельзя исключать. Во время установки фейерверков, убедитесь, что вы

не соприкасаетесь с фонтанами. После установки, отойдите на достаточное расстояние и убедитесь в личной безопасности.