

Руководство пользователя «Передатчик Cие 1200»

1. Передатчик сигналов Cие 1200 включает в себя 100 групп каналов, отображаемых на светодиодном дисплее (0-99), каждая область контролирует 12 сигналов.

2. для питания аппарата используйте шесть батареек типа AA (1,5 В) или точку постоянного тока 12В.

Применение:

1. Вставьте шесть батареек типа AA и включите питание.

2. Установите код с помощью блока приемника (например, AM04R). Установите светодиод на «1», вставьте батарейку в AM04R, включите питание, загорится соответствующий индикатор, установите стик (скрепку) в отверстие на задней поверхности бокса, индикатор моргнет, затем нажмите кнопку 1 на передатчике, после чего, вам нужно будет удалить стик. Затем нажмите кнопку 1 в области 1, после чего кнопки 1-4 будут управлять сигналами 1-4 на блоке приемника. Затем используйте кнопку 5, чтобы закодировать второй блок приемника, тогда сигналы 1-4 на втором блоке приемника будут управляться кнопками 5-8 области 1. Если блок приемника - одиночный, вам нужно закодировать каждую кнопку по отдельности.

3. Когда вы устанавливаете код на блоке приемника, пожалуйста, не подключайте воспламенители.

4. Кнопка «All Fire» контролирует срабатывание всех сигналов в течение всего времени.

5. «Rapid Fire», время быстрого залпа можно регулировать от 0,1 до 9,9 секунд, например, если светодиод показывает «24», время быстрого залпа составляет 2,4 секунды.

Внимание:

1. Вставив батарейки, вытяните антенну и не трясите передатчик.

2. Когда вы не используете передатчик, выньте батарейки. Это необходимо для избегания повреждения аккумуляторного ящика из-за коррозионного воздействия щелочных батареек;

3. Не помещайте передатчик во влажную и/или кислотно-щелочную среду.

4. Пульт дистанционного управления имеет один миллион комбинаций сигналов. Но не исключает возможности повторения. Во время подключения приемника к аппарату, вы должны обратить особое внимание на соблюдение правил безопасности, чтобы избежать травм, вызванных неправильной эксплуатацией.