

Генератор пламени LPG Flame Machine

Инструкция по эксплуатации



Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством перед началом использования продукта.

I. Предупреждение

1. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством перед началом использования продукта.
2. Используйте только специальный 3-х жильный силовой кабель мощностью 250V/10A (допускается 110V), обязательно заземлите кабель и изолируйте его от земли.
3. Отключайте прибор от сети, если вы его не используете, очищаете, устанавливаете или заменяете детали.
4. Не используйте оборудование во время дождя или при высокой влажности окружающей среды.
5. Строго запрещено помещать прибор, вилку и кабель питания в воду или любую другую жидкость.
6. Перед включением прибора, убедитесь, что все части хорошо подсоединены.
7. Для использования устройства в помещении, убедитесь, что высота потолка составляет не менее 5 метров.
8. Если вы обнаружили неисправность прибора, немедленно отключите его от сети и не пытайтесь разобрать самостоятельно. Настоятельно рекомендуем вам связаться с вашим поставщиком для устранения неисправностей.
9. Прибор работает на LPG (сжиженный газ пропан-бутан).
10. Не направляйте прибор непосредственно на людей или предметы.

Генератор пламени является прибором, требующим аккуратного использования, не устанавливайте его возле легковоспламеняющихся предметов и избегайте попадания прямых солнечных лучей на протяжении долгого времени.

II. Технические параметры

Напряжение: AC 110/230V 50-60Hz $\pm$ 10%

Мощность: 200W

Высота пламени: 3 м (10 фт)

Управление: Пульт управления DMX 512

Размеры упаковки: 60*27*27,5 см

Вес нетто: 3,5 кг

Вес брутто: 4,5 кг

Канал 1: Распыление

III. Установка

- Подготовка перед установкой
1. Откройте коробку с прибором, распакуйте все вложенные детали, затем внимательно прочтите руководство по эксплуатации.
 2. Устройство работает на LPG (сжиженный газ пропан-бутан).
 3. Пожалуйста, убедитесь, что на деталях отсутствуют какие-либо повреждения.

4. Убедитесь, что кабель питания, кабельный разъем и точка питания соответствуют указанным рекомендациям.
5. Для подсоединения прибора к газовому баллону, используйте газопровод. Убедитесь, что газопровод надежно закреплен, после чего прибор готов к работе (прибором можно управлять с помощью консоли DMX 512).
- Установка
6. Для начала вам необходимо настроить значение барометра на 2,5-3 кг, при помощи одного канала на пульте управления DMX 512, как только вы подключите пульт управления, введите значение первого фейдера, означающее подачу пламени.
7. Если вы управляете прибором при помощи прямого выключателя питания, пожалуйста, нажмите на кнопку с обозначением «Power», затем подключите источник питания к генератору пламени. Теперь вы можете управлять выключением пламени вручную. Пожалуйста, контролируйте время выхода пламени.
8. Если вы управляете прибором при помощи пульта управления DMX 512, пожалуйста, установите источник питания для генератора пламени, затем нажмите на кнопку с обозначением «DMX». Для настройки адреса на DMX, переведите положение переключателя канала «1» на пульте управления в положение «ON», таким образом настройка будет завершена.
9. Если у вас имеется более одного генератора пламени, вы можете подсоединить их один к одному. Пожалуйста, установите источник питания «пульт управления DMX». Теперь при помощи данной консоли, вы можете управлять работой подключенных приборов.

После окончания работ, пожалуйста, перво-наперво, отключите все источники питания и снимите контейнер с маслом. Затем обязательно протрите прибор сухой салфеткой, включая воспламенитель, сопло, место подсоединения контейнера с маслом и тд. Пожалуйста, надежно запаковывайте прибор.

• Хранение

Храните прибор в сухом и чистом помещении.

• Послепродажное обслуживание

Срок гарантии для данного продукта составляет один год с момента приобретения. Вы можете обратиться за помощью и воспользоваться нашим сервисом технического обслуживания в любое время. Во время гарантийного срока, мы бесплатно предоставим все необходимые детали для починки прибора.

Ситуации, по которым гарантийная карта не работает.

1. Прибор был поврежден в результате неправильной транспортировки, использования или установки самим потребителем.
2. Прибор пытался починить человек, не имеющий должного образования.
3. В случае форс мажорных обстоятельств, таких как цунами, селевой поток, землетрясение, резкий скачок напряжения, пожар и тд.

IV. Возможные проблемы и их решение

№	Проблема	Причина	Решение
1	Прибор не включается	Не подключен кабель питания	Проверьте кабель питания
2	Масло не распыляется	Закупорен клапан	Проверьте клапан
		Игла воспламенителя загрязнена	Почистите иглу воспламенителя
3	Отсутствует пламя	Игла воспламенителя изогнута	Поправьте иглу воспламенителя