

ELT02R (4 - х кнопочный пульт ДУ)

Сценическое оборудование Вертушка двойная «Мельница»

Инструкция по эксплуатации

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Перед использованием оборудования, подключите к нему устройство для определения номинальной мощности. Не используйте оборудование в случае его неисправности.
2. При подключении оборудования, убедитесь, что вы не соприкасаетесь с фонтанами.
3. Во избежание непредвиденного срабатывания устройства, убедитесь, что нет возможности случайного нажатия на кнопку пульта дистанционного управления.
4. Во время работы фонтанов необходимо соблюдать дистанцию личной безопасности.
5. Не подключайте устройство для установки контрольного номера при помощи пульта дистанционного управления.

Описание функций

ELT02R – это двойная вертушка (пировертушка) «Мельница» из металлического профиля. Устройство способно воспламенить 6 фонтанов одновременно с одной стороны и, соответственно в общей сложности, 12 фонтанов с обеих сторон (последовательно с каждой стороны). Данное оборудование является настраиваемым, пользователь может самостоятельно задать контрольный номер. Установив код, вы сможете использовать один 8-ми кнопочный пульт дистанционного управления для управления одним или несколькими устройствами.

Технические параметры

Напряжение сети	3.2V-6V
Напряжение зажигания	12.5V
Источник питания пульта ДУ	23A/12V батарея*1
Расстояние	≈100 м
Частота	433MHZ

Проверка оборудования

1. Подключение питания и обнаружение устройства

*Пожалуйста, зарядите устройство, если напряжение ниже 3.2V.

Нажмите на кнопку выключателя питания, обычно красный индикатор в левом нижнем углу вольтметра медленно мигает.

2. Обнаружение удаленного сигнала

Нажмите кнопку “А” or “В” на пульте дистанционного управления, на одной из сторон загорится индикатор “Spin” (вращение), указывая на надежное подключение пульта ДУ к устройству.

3. Проверка подключения оборудования

*Следите за тем, чтобы провода, подключенные к зажимам, не перегибались и были прямыми, в противном случае, при вращении колес, они могут накрутиться и выйти из штекера.

Подсоедините последовательно 6 фонтанов к левому зажиму для проводов, повторите действия с правой стороны. Индикатор “ Test ” на стороне устройства, подключенного к фонтанам , горит постоянно, указывая на то, что подключение проведено верно.

Пульт дистанционного управления (4 -х кнопочный)

! Обязательно соблюдайте безопасную дистанцию

“А”кнопка: сторона «А», возгорание и вращение

“В” кнопка: сторона «В», возгорание и вращение

“АВ” кнопка: стороны «А» и «В», возгорание и вращение

“Stop” кнопка: останавливает вращение

Установка кода

! Не подключайте устройство

*Новое устройство уже было закодировано с помощью пульта ДУ и готово к использованию.

Найдите небольшое отверстие с пометкой “Code”, при помощи стика нажмите и удерживайте скрытую кнопку до того момента, когда индикатор начнет мигать. Когда начнется мигание индикатора, нажмите кнопку «А» на пульте ДУ, мигание прекратится, что будет указывать на успешное введение кода.

Внимание

1. Пожалуйста, избегайте излишней тряски устройства, особенно если не планируется его использование.

2. Пульт дистанционного управления разработан с использованием неустойчивого кода, вероятность повторения крайне мала, но существует.

3. К каждому каналу подключается несколько фонтанов, пожалуйста, используйте последовательное подключение.

4. Пожалуйста, не устанавливайте устройство если окружающая среда является влажной, кислой, щелочной или загрязненной.

5. Пожалуйста, снимайте аккумулятор если не используете систему, для предотвращения загрязнения ресивера.