

Стационарная криопушка Confetti с 4 направлениями



Корпус продукта: 55*25*19

Размер упаковки: 60*16,5*29

Режим управления: беспроводное управление при помощи пульта ДУ или консоли DMX512.

При подключении консоли DMX512, пульт ДУ не работает — приоритет имеет DMX-режим.

Каналы DMX512:

Канал 1: Запуск 1 управление пультом ДУ

Канал 2: Запуск 2. Нажмите A для запуска 2 и 4

Канал 3: Запуск 3. Нажмите B для запуска 1 и 3

Канал 4: Запуск 4 соответствует C, запуск 1.2.3.4

Канал 5: Запуск 1.2.3.4

При запуске канала 5, каналы 1-4 должны быть отключены, в противном случае запуск не произойдет.

Метод установки:

1. Откройте упаковочную коробку, проверьте наличие всех комплектующих и внимательно прочтите инструкцию.
2. Расходные материалы для данной машины — электронные подарочные карты.
3. При первом использовании проверьте целостность и исправность всех компонентов устройства.
4. Убедитесь, что вилка питания подключена, и сигнал DMX512 поступает на устройство.

Установка:

1. Установите электронную установку для запуска фейерверков в нужном месте.

2. С помощью механизма регулировки угла направьте выходное отверстие посадочной трубы (для конфетти/фейерверка) в желаемом направлении.
3. Подключите сигнальный кабель DMX512 между устройством и пультом управления.
4. Подключите соответствующий по характеристикам сетевой кабель к устройству и вставьте синий быстросъёмный разъём питания.
5. Режим управления устройством — пульт дистанционного управления, также поддерживается двойной режим управления через сигнал DMX512.
6. Сначала задайте адрес устройства, затем включите пульт (консоль) и передайте сигнал DMX512 на установку.
7. Убедитесь, что индикатор питания горит.
8. Поместите электронный фейерверк (или трубку с конфетти) в посадочную трубку, закрепите её винтами и ручками, проверьте направление выстрела.
9. Используйте пульт или DMX-консоль для управления запуском соответствующего фейерверка.