

DBR05-C1

Дистанционная электронная система воспламенения фейерверков

Инструкция по эксплуатации

! Предупреждение !

1. Каждое устройство оснащено функцией самопроверки цепи воспламенения. Перед подключением снарядов обязательно запустите самопроверку. Если после этого индикатор подключения мигает - это означает, что цепь воспламенения повреждена и не может быть использована.
2. При установке батареи в приемник не перепутайте полярность (плюс и минус)! Неправильная установка может привести к неконтролируемому срабатыванию (воспламенению).

Благодарим вас за выбор дистанционной электронной системы DBR05!

Описание изделия №:

Dbr05-C1|20



Данная система запуска использует приёмник, в котором можно свободно настраивать количество каналов по желанию пользователя. Это делает её более гибкой и удобной в использовании. Один пульт дистанционного управления способен взять на управление до 100 приёмников одновременно (на цифровом дисплее пульта при переключении на 100-й канал будет отображаться «-0»). Система поддерживает следующие режимы запуска: «Fire all» — одновременный запуск всех каналов, «Step fire» — пошаговый запуск, «Sequential fire» — последовательный запуск.

1. Порядок использования

Как изменить номер канала на приёмнике?

Чтобы изменить номер канала, просто нажмите две красные кнопки: одна увеличивает номер канала, другая — уменьшает. Каналы можно настраивать в диапазоне от 1 до 00 (00 = 100).

Один пульт может управлять максимум 100 приёмниками.

Как выполнить запуск (воспламенение):

1. Выберите нужный канал для запуска: Поверните колёсико-переключатель, расположенное справа на пульте, на соответствующий канал (например, для запуска канала 5 — поверните на 5), а затем нажмите красную кнопку "Fire" на пульте — произойдёт воспламенение выбранных приёмников.
2. Если нужно запускать приёмники поочерёдно, просто удерживайте красную кнопку "Fire", и приёмники будут срабатывать один за другим автоматически без необходимости заново переключать колёсико.
3. Поверните колёсико-переключатель, а затем нажмите на него один раз — цифровой дисплей начнёт мигать (например, если вы выбрали "10", это означает, что интервал последовательного запуска составляет 1 секунду). Затем нажмите красную кнопку "Fire" на пульте — приёмники будут срабатывать поочерёдно, от меньшего к большему каналу, в соответствии с установленным временем. Если вы снова нажмёте колёсико, мигание прекратится — и вы сможете снова выбрать любой канал для одиночного или пошагового запуска. Обратите внимание: время на дисплее отображается в секундах. Например: если дисплей показывает "8", это означает 0,8 секунды — если отображается "25", это 2,5 секунды.

3. Как выполнить программирование:

Нажмите и удерживайте две красные кнопки на приёмнике, не отпуская их, нажмите красную кнопку "Fire" на пульте. После этого цифровой дисплей на приёмнике начнёт мигать. Когда он мигнёт три раза, сначала отпустите кнопки на приёмнике, а затем — кнопку на пульте.

4. Функция памяти: В правом верхнем углу пульта расположен маленький индикатор. Если вы выбрали канал 1, и лампочка загорелась зелёным — значит, канал 1 ещё не был активирован. Если лампочка горит красным — значит, канал уже был запущен. Таким образом, по этому индикатору вы можете определить, какие каналы уже сработали, а какие — нет. При запуске в режимах «Fire All» или «Sequential Fire», индикатор будет постоянно гореть красным. Когда пульт включён — индикатор зелёный. После выключения пульта функция памяти сбрасывается.

5. Примечания:

1. При включении приёмника, если цифровой дисплей постоянно мигает, это означает, что низкий заряд батареи — необходимо заменить батарею.
2. При включении приёмника, если первая цифра дисплея показывает "8.8", значит, приёмник совместим с пультом DBR05. Если при включении первая цифра — "8.8" и она мигает, значит, приёмник совместим с пультом DBR01.

6. Внимание:

1. Не размещайте воспламенитель в воде или во влажных местах, чтобы избежать ухудшения

сигнала пульта и повреждения воспламенителя.

2. По возможности направляйте антенну приёмника вверх, чтобы обеспечить максимальную дальность приёма сигнала.
3. После подключения воспламенителя и проверки индикаторов, можно производить запуск.
4. Если воспламенитель не срабатывает - проверьте батарею приёмника; если уменьшилась дальность действия пульта - проверьте батарею пульта; если определённая группа пульта не срабатывает — перепроверьте кодировку (см. примечание на упаковке воспламенителя).

Технические характеристики

Параметр	Значение
Размер приёмника (1 группа)	9,2 см × 6 см × 2,5 см
Размер пульта дистанционного управления	12,5 см × 4 см × 2,4 см
Источник питания приёмника	1 батарейка 9 В (тип "крона")
Источник питания пульта	1 батарейка 9 В (тип "крона")
Ток безопасности (в режиме проверки)	< 1 мА
Максимальный ток воспламенения	10 А
Количество пультов	1 шт.
Максимальная дистанция управления	до 500 м (в зависимости от условий окружающей среды)

