Беспроводной DMX с аккумулятором

Особенности:

Беспроводной приемник DMX512 передает стандартный протокол DMX512 (генерируемый консолью) по беспроводной сети.

Нет задержки при передаче сигнала, сигнал передается в реальном времени и надежен.

Данное устройство использует частотный диапазон ISM 2,4 ГГц.

Высокоэффективная модуляция GFSK, конструкция связи: 126 каналов с переключением частоты автоматически, высокая защита от помех.

126 каналов с переключением частоты автоматически, высокая способность защиты от помех, для обеспечения надежности работы.

7 групп ID кода настраиваются, пользователь может использовать 7 групп индивидуальных беспроводных устройств без помех друг другу в том же месте. (Индикаторы отображения RGB)

Технические характеристики:

2.4G беспроводной DMX512 R

Входное напряжение: 5VDC 500mA MIN

Чувствительность приема: -94dBm

Макс. мощность передачи: 20dBm

Разъем DMX: 3-pin female

Расстояние связи: 800M (видимое расстояние)

Рабочий диапазон частот: 2.4G ISM, 126 каналов, частотный диапазон

Материал: цинковый сплав + пластик

Время зарядки: 2 часа

Время использования: 16 часов

Вес предмета: 90g

Размер: 13*3cm

Инструкция по эксплуатации:

Соотношение кода ID и цвета светодиода:

1: КРАСНЫЙ 2: ЗЕЛЕНЫЙ 3: КРАСНЫЙ+ЗЕЛЕНЫЙ 4: СИНИЙ 5: КРАСНЫЙ+СИНИЙ 6: ЗЕЛЕНЫЙ+СИНИЙ 7: КРАСНЫЙ+ЗЕЛЕНЫЙ+СИНИЙ

1). Нажмите кратковременный переключатель над боковым светодиодом, чтобы установить ID. 2). Нажмите еще раз, чтобы перейти к IC, к цвету ID, который вы хотите, добавляя 1 каждый раз, когда вы нажимаете переключатель, цвет ID будет продвигаться.

3). Рабочий режим. Светодиод горит постоянно: Нет DMX или беспроводного сигнала. Красный светодиод мигает: Передача. Зеленый светодиод мигает: Прием.

4). Частота RF 2.400 - 2.525ГГц, всего 126 каналов, идет поиск автоматически.

5). ID кода "1-7" группы ID, нажмите "KEY" для установки, это может работать только под одинаковым кодом ID передатчика и приемника. (Тот же цвет светодиода)

Установление связи:

1. Включите беспроводной приемник DMX512 первым, а затем включите передающий модуль.
2. Нажмите кнопку "KEY", чтобы установить одинаковый ID передающего модуля и приемного модуля. Используйте разные ID, если вам нужно более 1 группы беспроводных устройств одновременно в том же месте.
3. Красный светодиод передатчика мигает, когда передатчик передает данные DMX по неинтерферируемому частотному диапазону, приемник изменяет частотный диапазон связи. Зеленый светодиод мигает до тех пор, пока не будет получен одинаковый ID, чем больше данных DMX, тем быстрее мигает светодиод.