

Система запуска BD12 (два пульта)

Система дистанционного запуска сценических эффектов

Предупреждение

1. Перед использованием подключите устройство и проверьте питание. Не используйте устройство при обнаружении неисправностей.
2. При подключении пиротехнического изделия не направляйте сопло изделия на какие-либо части тела.
3. Обязательно храните пульт в надёжном месте, чтобы исключить случайное срабатывание.
4. Во время запуска необходимо соблюдать безопасное расстояние.
5. Не подключайте пиротехнику во время привязки пульта (настройки номера канала).

Описание

Сценическое оборудование BD12 включает два пульта дистанционного управления (пульт с одной кнопкой и пульт с 12 кнопками) и 12 приёмников. В каждый приёмник встроен аккумулятор. В комплекте есть кабель, позволяющий заряжать 4 приёмника одновременно. Максимальный диаметр изделия — 4,2 см.

Технические характеристики

Напряжение питания	4,2 В
Напряжение поджига	4,2 В
Питание пульта	1 батарейка 23А, 12 В
Дальность управления	около 80 м
Рабочая частота	433 МГц

Порядок использования

1. **Включение питания и проверка устройства.** Включите питание — загорятся зелёный индикатор (питание) и белый (тест). Затем нажмите кнопку на пульте — зелёный и красный индикаторы начнут мигать. Это означает, что пульт и приёмник работают нормально.

2. **Проверка подключения изделия.** Подключите пиротехническое изделие к приёмнику. Если красный индикатор стал гореть ярче, чем раньше, — подключение выполнено правильно.
3. **Дистанционное управление (пульт с 1 кнопкой + пульт с 12 кнопками).** Пульт с одной кнопкой запускает все 12 приёмников одновременно. Пульт с 12 кнопками (1–12) запускает приёмники (1–12) по одному.

! Обязательно соблюдайте безопасное расстояние.

4. **Зарядка.** Перед использованием заряжайте устройство в течение двух часов. Не заряжайте дольше, иначе устройство может выйти из строя. Во время зарядки выключайте выключатель питания.

Вставьте зарядный штекер в гнездо зарядки, а USB-адаптер — в розетку сети переменного тока (110–220 В). Горящий красный индикатор (CHARGE) означает, что зарядка идёт нормально.

5. **Привязка нового пульта (настройка номера канала).** Новое устройство уже сопряжено с пультом и готово к работе. Для замены пульта выполните следующие действия: тонкой палочкой нажмите кнопку в небольшом отверстии на корпусе устройства; когда зелёный индикатор мигает, отпустите палочку и нажмите кнопку на новом пульте. Привязка завершена.

! Пиротехника при этом не должна быть подключена.

Меры предосторожности

1. Не трясите и не подвергайте приёмник сильным ударам, когда он не используется.
2. Рабочая частота — 433 МГц. В пульте используется плавающий (динамический) код — вероятность совпадения сигнала крайне мала, но всё же существует.
3. Выключайте питание, когда изделие не используется.
4. Заряжайте устройство каждые 10 дней.
5. Не размещайте оборудование в загрязнённой среде — во влажных условиях, а также в среде с кислотами или щелочами.