

## ## Внимание!

Пожалуйста, строго следуйте всем указаниям по эксплуатации. Соблюдение правил безопасности и регулярное техническое обслуживание предотвращают поражение электрическим током и гарантируют оптимальную производительность устройства.

- \* Поддерживайте чистоту устройства.
- \* Используйте устройство в помещении.
- \* Напряжение питания должно соответствовать местным стандартам.
- \* Перед заливкой жидкости для дыма выключите устройство из сети.
- \* Устанавливайте устройство горизонтально, не наклоняя и не переворачивая его.
- \* После использования выключайте устройство из сети или вынимайте вилку из розетки.

Внимание! Устройство не является влагозащищенным. При попадании влаги, воды или жидкости для дыма выключите устройство и немедленно свяжитесь с поставщиком.

- \* Запчастей для самостоятельного ремонта нет. В случае необходимости ремонта обращайтесь к поставщику или квалифицированному специалисту.

Меры предосторожности:

Избегайте пожара:

- \* Используйте устройство только взрослым лицам. Держите его вне досягаемости детей и будьте особенно внимательны во время работы.
- \* Не направляйте дым на людей и не используйте устройство вблизи открытого огня.
- \* Температура дыма очень высока. Обеспечьте расстояние между устройством и другими предметами более 100 см (температура поверхности устройства составляет 40-80°C, не прикасайтесь к ней).
- \* Установите устройство в хорошо проветриваемом месте и не закрывайте вентиляционные отверстия для обеспечения оптимального охлаждения. Обеспечьте расстояние между устройством и окружающими предметами более 20 см и между устройством и легковоспламеняющимися материалами более 20 см. Избегайте использования устройства вблизи ковров, досок и других горючих материалов в радиусе 300 см.

Избегайте взрыва:

- \* Не добавляйте в устройство легковоспламеняющиеся жидкости, такие как масло, бензин или духи. Тщательно ознакомьтесь со всеми знаками предостережения и инструкциями по эксплуатации на устройстве. Используйте только высококачественную жидкость для дыма, рекомендованную поставщиком. Низкокачественная жидкость для дыма может привести к взрыву или выбросу масла.
- \* Регулярно проверяйте уровень жидкости для дыма в устройстве.
- \* Перед транспортировкой или отправкой удалите всю жидкость для дыма из устройства.
- \* Не пейте жидкость для дыма. В случае попадания жидкости на кожу или в глаза, немедленно обратитесь к врачу. Промойте пораженные участки чистой водой.

Проверка упаковки и содержимого:

1. Откройте коробку и проверьте наличие всех необходимых запчастей согласно спецификации. В случае отсутствия каких-либо деталей свяжитесь с поставщиком.
2. Осмотрите внешний вид устройства и сетевого кабеля на предмет видимых повреждений. При обнаружении повреждений свяжитесь с поставщиком и прекратите использование устройства.

#### Установка:

1. Удалите всю упаковочную пленку, особенно насадку для распыления дыма.
2. Установите устройство горизонтально и откройте крышку резервуара для жидкости.
3. Залейте высококачественную жидкость для дыма в устройство и закрутите крышку резервуара. Низкокачественная жидкость для дыма может повредить устройство.
4. Подключите вилку пульта дистанционного управления к гнезду на задней панели устройства.

#### Эксплуатация:

1. Подключите сетевой кабель к розетке с заземлением. Включите выключатель в положение «Вкл», и устройство начнет нагреваться. Зеленый светодиод на пульте дистанционного управления загорится, когда устройство нагреется.
2. Нажмите красную кнопку – устройство начнет выпускать дым (удерживайте кнопку столько времени, сколько вам необходимо).
3. Горение красного светодиода на пульте дистанционного управления означает, что устройство готово к выпуску дыма. Отсутствие горения светодиода означает, что устройство нагревается.
4. Устройство можно установить на возвышенном месте (с помощью кронштейна) или на полу. Не направляйте дым непосредственно на людей и не превышайте угол наклона 15°.
5. Регулярно проверяйте уровень жидкости для дыма в устройстве. Работа устройства без жидкости может привести к серьезным повреждениям.
6. Если дым слабый, слышен шум или дым отсутствует, выключите устройство и проверьте уровень жидкости для дыма, предохранитель, соединение пульта дистанционного управления и вилку питания. Если проблема не устранена после проверки этих элементов, прекратите эксплуатацию устройства и обратитесь к поставщику для ремонта.

#### Ремонт:

- \* Регулярно чистите устройство для предотвращения повреждения запчастей и уменьшения стоимости ремонта.
- \* Не допускайте загрязнения устройства. После заливки жидкости для дыма закрутите крышку резервуара.
- \* После примерно 40 часов непрерывной работы используйте раствор из 80% дистиллированной воды и 20% уксуса для очистки нагревательного элемента.
- \* Демонтируйте насадку для распыления и очистите ее уксусом для обеспечения эффективного нагревания.
- \* После остывания установите насадку обратно и залейте жидкость для дыма для последующей эксплуатации.

#### Прочие замечания:

- \* Регулярная чистка продлевает срок службы устройства.
- \* Используйте сухие ткани для чистки устройства. Храните устройство в сухом месте.