

Руководство по эксплуатации двусторонней качающейся машины



Пожалуйста, внимательно прочитайте этот мануал перед использованием машины.

I. Меры предосторожности

- Не используйте продукт рядом с водой или во влажных условиях, чтобы избежать снижения дальности дистанционного управления или повреждения продукта.
- Если продукт не используется долгое время, подзаряжайте встроенный источник питания раз в месяц для обслуживания. Храните продукт в сухом месте и снимайте батарейки пульта дистанционного управления для отдельного хранения.
- По возможности вытяните принимающую антенну вверх как можно прямее, чтобы максимизировать дальность пульта.
- Если дальность пульта сокращается или устройство работает некорректно, сначала проверьте, достаточно ли мощности соответствующего устройства.

II. Особенности продукта

1. Может удерживать 6 холодных фейерверков для эксплуатации (по 3 соединены последовательно с каждой стороны) с эффектом двустороннего качания.
2. Легко управляется, запуск по беспроводному пульту одним нажатием.
3. Оснащен экраном отображения мощности.

III. Технические параметры

1. Размер продукта: 28×27×19 см
2. Входное напряжение: DC 12 В
3. Мощность: 30 Вт
4. Номинальная масса: 4,5 кг
5. В комплект входит: головной модуль ×1, руководство ×1, пульт дистанционного управления ×1, зарядное устройство ×1

IV. Методы установки

Подготовка к установке

1. Откройте упаковку, проверьте аксессуары и документы и внимательно прочитайте руководство.
2. Подготовьте холодные фейерверки, которые нужно запустить.

3. При первом использовании проверьте, что все детали целы.
4. Включите питание, чтобы проверить, загораются ли индикаторы нормально. Если нет, проверьте встроенный заряд аккумулятора или зарядите устройство.
5. Выключите переключатель питания после подтверждения нормальной работы.

Установка

1. Установите фейерверк для запуска в фиксированном положении изделия.
2. Подсоедините провода зажигания фейерверков последовательно.
3. Включите переключатель питания.
4. Держитесь как минимум в 3 метрах от машины.
5. Нажмите кнопку на пульте дистанционного управления, чтобы управлять расходом фейерверков и двусторонним качанием влево-вправо.

V. Описание деталей продукта

1. Зеленый переключатель обучения: используется для сопоставления кода дистанционного управления; устройство сопоставляется с кодом перед доставкой.
2. Красный переключатель питания: загорается красный огонь при включении.
3. Зарядное устройство
4. Дисплей питания машины: зарядка при показании ниже 10,5 В.
5. Порт зарядки
6. Пульт дистанционного управления: нажмите один раз, чтобы запустить машину; нажмите повторно, чтобы остановить колебание.
7. Отверстия для проводки: полярности нет; 3 холодных фейерверка подключены последовательно.
8. Подсобник холодных фейерверков: закрепите шурупами после установки.

