

•ХРАНЕНИЕ

Храните устройство в чистой и сухой среде.

•ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантийный срок составляет 1 год с момента покупки, вы можете обратиться в нашу службу поддержки в любое время и бесплатно получить детали, необходимые для ремонта оборудования.

Причины поломки, не покрываемые гарантией:

1. Использование оборудования, его транспортировка и хранение не соответствовали требованиям;
2. Продукт подвергался частичной или полной разборке лицом, не имеющим специального образования;
3. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств. Резкий скачок напряжения, пожар, землетрясение, цунами, селевой поток и тд.

IV.ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

№.	Неисправность	Причина	Решение
1	Устройство не включается	Кабель питания не подключен	Проверьте кабель питания
2	Не распыляется масло	Закупорен клапан	Проверьте клапан
3	Отсутствует пламя	Игла зажигания загрязнилась	Очистите иглу зажигания
		Игла зажигания погнулась	Поправьте иглу зажигания

Генератор пламени «Five head LPG Fire Jet»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



■•ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- 1.Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией перед началом использования устройства.
- 2.Используйте только специальный трехжильный силовой кабель мощностью 250В/10А (допускается 110В). Он должен быть заземлен и не пересекаться с линией напряжения.
3. Необходимо отключать устройство от сети, если оно не используется, а так же во время его очистки и снятие/установке аксессуаров.
4. Не используйте прибор во время дождя или при условиях высокой влажности окружающей среды.
5. Запрещено помещать прибор, кабель питания и вилку в воду или любые другие жидкости.
6. Пожалуйста, убедитесь, что все детали надежно подсоединены перед включением устройства.
7. Устанавливайте генератор пламени только в помещениях с высотой потолков не меньше 5 метров.
8. В случае неисправности прибора, немедленно отключите устройство от сети. Не пытайтесь устранить неисправности самостоятельно, обратитесь к своему поставщику для получения профессиональной помощи.
9. Устройство работает на LPG (сжиженном газе пропан-бутан).
10. Не направляйте прибор непосредственно на людей или предметы.

Генератор пламени является прибором, требующим аккуратного использования, не устанавливайте его возле легковоспламеняющихся предметов и избегайте попадания прямых солнечных лучей на протяжении долгого времени.

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение: АС 110/220В 50~60Гц ± 10%

Мощность: 300Вт

Высота пламени: 3М (10ффт)

Управление: пульт DMX512 Размер упаковки: 82*60*21см Масса нетто: 20кг

Масса брутто: 26кг Каналы 6: 1-5 каналы управляют трубками и форсунками, 6-й канал отвечает за эффективное распыление.

III.УСТАНОВКА

1*Генератор пламени LPG 1*Газовый шланг с фиттингом 1*Кабель питания 1*DMX кабель

Подготовка перед установкой

- i. Откройте коробку с прибором, распакуйте все вложенные детали, затем внимательно прочтите руководство по эксплуатации.
1. Устройство работает на LPG (сжиженном газе пропан-бутан).
2. Перед первым использованием, пожалуйста, убедитесь, что на деталях отсутствуют какие-либо повреждения.
3. Убедитесь, что кабель питания, кабельный разъем и точка питания соответствуют указанным рекомендациям.
4. Для подсоединения прибора к газовому баллону, используйте газовый шланг. Убедитесь, что газовый шланг надежно закреплен, после чего прибор готов к работе (прибором можно управлять с помощью консоли DMX 512).

• Установка

6. Для начала вам необходимо настроить значение барометра на 2,5-3 кг, при помощи первого канала на пульте управления DMX 512, как только вы подключите пульт управления, введите значение первого фейдера, означающее подачу пламени.
7. Если вы управляете прибором при помощи прямого выключателя питания, пожалуйста, нажмите на кнопку с обозначением «Power», затем подключите источник питания к генератору пламени. Теперь вы можете управлять выключением пламени вручную. Пожалуйста, контролируйте время выхода пламени.
8. Если вы управляете прибором при помощи пульта управления DMX 512, пожалуйста, установите источник питания для генератора пламени, затем нажмите на кнопку с обозначением «DMX». Для настройки адреса на DMX, переведите положение переключателя канала «Y» на пульте управления в положение «ON», таким образом, настройка будет завершена. Затем, используйте сигнальную линию DMX, чтобы подключить устройство к пульту управления. Устройство начнет самопроверку DMX, лампочка обнаружения должна замигать (3-4 раза).

■•ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во время подключения сигнального кабеля DMX, лампочка всегда непрерывно мигает. В других случаях мигание отсутствует.

9. Если у вас несколько генераторов пламени, вы можете подключить их между собой при помощи источника питания DMX. Затем вы можете управлять работой генераторов через пульт управления DMX.

После окончания работ, пожалуйста, отключите прибор от источника питания и снимите контейнер с маслом. Затем обязательно протрите устройство сухой салфеткой, включая воспламенитель, сопло, место подсоединения контейнера с маслом и тд. Пожалуйста, надежно запаковывайте прибор.

III.УСТАНОВКА