

Система запуска D12 (два пульта)

В комплект входят два пульта дистанционного управления (пульт с одной кнопкой и пульт с двенадцатью кнопками) и 12 приёмников для холодных фонтанов. Питание осуществляется от 2 батареек типа АА («№5»). Максимальный диаметр под холодный фонтан — 4,2 см. Пульт с одной кнопкой запускает все приёмники одновременно, пульт с двенадцатью кнопками запускает приёмники по одному. Дальность действия — около 80 м.

Инструкция по применению

1. Вставьте 2 батарейки в батарейный отсек и включите выключатель — загорятся жёлтый индикатор (питание) и красный (тест). Затем нажмите кнопку на пульте (с 1 по 12) — красный индикатор начнёт мигать. Это означает, что приём сигнала от пульта к приёмникам работает нормально.
2. Подключите изделие (пиротехнику) к приёмнику. Если красный индикатор (тест) погаснет, значит соединение выполнено правильно.
3. Отойдите от пиротехнических изделий на безопасное расстояние и произведите запуск с помощью пульта.
4. Смена пульта (привязка нового пульта; пиротехника при этом не должна быть подключена) — перевод устройства в режим «обучения»: Найдите небольшое отверстие на лицевой стороне корпуса приёмника, вставьте в него тонкую палочку и нажмите — жёлтый индикатор начнёт мигать. Нажмите кнопку на новом пульте, предварительно вынув палочку. Когда жёлтый индикатор перестанет мигать, привязка нового пульта успешно завершена.

Меры предосторожности

1. Не трясите и не подвергайте приёмник сильным ударам, когда он не используется.
2. Перед подключением пиротехнических изделий храните пульт в надёжном месте, чтобы исключить случайное нажатие кнопок и причинение ущерба по неосторожности.
3. В пульте используется плавающий (динамический) код — вероятность совпадения сигнала крайне мала, но всё же существует. При подключении пиротехники держитесь подальше от направления выброса огня. После подключения и проверки отойдите на безопасное расстояние, чтобы избежать ущерба в случае срабатывания системы от постороннего сигнала.
4. Если изделие не используется, извлекайте батарейки, чтобы не повредить приёмник (избежать протечки батареек).
5. Не храните изделие во влажной, кислотной, щелочной или загрязнённой среде.