

Криопушка - CO2 Jet (генератор криоэффектов)

Руководство по эксплуатации

1. Описание продукта

Спасибо, что приобретаете наш товар. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации прибора перед началом его использования.

1. CN-002 CO2 Jet – обладает уникальным дизайном, повышенной прочностью и возможностью генерировать отличный сценический эффект. В качестве агента используется углекислый газ, который создает потрясающий эффект во время распыления.
2. Криопушка работает от прямого источника питания и управляется при помощи пульта управления DMX 512. Контроль распыления газа осуществляется непосредственно пультом управления DMX 512 или прямым источником питания.
3. К прибору прилагаются следующие детали:

Пневмоколонка / опорная стойка для генератора *1 шт / 6-ти метровая труба высокого давления *1 шт / электропровод *1 шт / крепежный винт *2 шт / 2-х метровая сигнальная линия *1 шт / крепежный крючок *1 шт / страховочный трос *1 шт

2. Подключение прибора

Перед началом подключения генератора, пожалуйста, первым делом закрепите опорную стойку и найдите подходящее место для установки прибора.

Подсоедините одну сторону трубы высокого давления к пневмоколонке при помощи штепсельного соединителя, другую сторону подсоедините к баллону с диоксидом углерода. Затем подключите прибор к прямому источнику питания. Если вы хотите управлять генератором при помощи пульта управления DMX 512, то установите переключатель на корпусе прибора в положение «DMX». Если вы хотите использовать прямой источник питания для управления генератором, то установите переключатель в положение «POWER».

После того, как вы закончите первоначальную подготовку, медленно откройте подачу газа на газовом баллоне, подключите пульт управления DMX и только потом приступайте к работе.

Пульт управления DMX 512 оснащен двумя каналами, первый канал включает подачу и распыление газа CO2.

3. Меры предосторожности и ремонт в случае поломки прибора

Пожалуйста, в качестве сырья используйте только высококачественный углекислый газ. Чем выше будет концентрация газа, тем плотнее и сильнее будет генерироваться дым.

Пожалуйста, используйте только промышленные баллоны с углекислым газом. Если в баллоне отсутствует интубация, поставьте его на землю, затем приподнимите дно баллона примерно на 20 см или чуть больше, чтобы он был установлен слегка под наклоном. Это поможет улучшить эффект от углекислого газа. Если баллон оснащен канюлей, то его можно установить вертикально, сам баллон не требует специальной установки.

Каждый раз после завершения работы, пожалуйста, закрывайте клапан на баллоне с углекислым газом. Если генератор нужно разобрать, то сначала закройте клапан на баллоне с газом, затем

включите генератор, чтобы слить остатки дыма в трубку высокого давления, и только потом приступайте к разборке прибора.

Давление углекислого газа изменяется в зависимости от температуры окружающей среды. Чем выше температура окружающей среды, тем выше внутреннее давление газа. Если температура воздуха в окружающей среде превышает 40 °С, то работу прибора рекомендуется прекратить.

4. Технические характеристики

Модель: sp-002

Номинальное напряжение: 200-240 V 50/60Hz

Мощность: 150w

Расходный материал: углекислый газ

Высота распыления газа: 6-8 метров

Параметры прибора: 23x16x42 см

Вес прибора: 6 кг

