

Стационарная криопушка LED CO2 Jet

Руководство по эксплуатации

1. Описание продукта

Благодарим вас за приобретение нашего товара. Пожалуйста, перед началом использования нашей продукции, внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации. Криопушка Сп-001 LED CO2 Jet – это прекрасная машина для создания невероятного сценического эффекта, которая помимо прочего, порадует вас своей долговечностью. Расходным материалом криопушки является углекислый газ, эффект от его распыления не оставит равнодушным ни одного зрителя.

Управлять машиной можно как напрямую, так и при помощи консоли DMX. Протокол DMX512 позволяет управлять светодиодной подсветкой и выбросом газа независимо друг от друга. Прямое управление контролирует только выброс газа и не работает со светодиодной подсветкой.

Данный товар имеет следующую комплектацию:

Одна криопушка LED CO2 Jet/ одно крепежное основание/ один газовый шланг высокого давления (длина 6 м)/ один сетевой шнур/ два винта с ручками/ один сигнальный кабель (длина 2 м)/ один крючок/ один страховочный трос.

2. Управление устройством

Перед началом работы с устройством, вам необходимо собрать крепежное основание, и только после этого устанавливать аппаратуру в необходимом месте. Подсоедините шланг высокого давления одной стороной к коннектору на устройстве, другой стороной к баллону с углекислым газом. Затем подключите машину к источнику питания. Для подключения консоли DMX512, пожалуйста, переведите тумблер на машине в положение DMX. Если вы хотите работать по средствам прямого управления, просто включите кнопку питания на устройстве. В конце, проверните ручку шарового крана на газовом баллоне, чтобы пошла подача газа, подключите консоль DMX и приступайте к работе.

Консоль DMX512 для данной аппаратуры имеет 6 каналов передачи: первый канал – это переключатель подачи CO2, второй и третий каналы отвечают за работу светодиодной подсветки.

Во время включения светодиодной подсветки, криопушка подсвечивается красным светом, чтобы поменять цвет на зеленый, нужно включить четвертый канал, для голубого - пятый канал, шестой канал дает стробоскопическое свечение.

3. Меры предосторожности и исправление неисправностей

Пожалуйста, в качестве расходного материала используйте углекислый газ высокого качества. Чем выше будет концентрация газа, тем плотнее будет дым во время представления.

Если вы используете газовый баллон промышленного класса без заборной трубки, пожалуйста, перед началом применения, положите баллон горизонтально, затем приподнимите заднюю часть баллона примерно на 20 см, таким образом, баллон будет слегка наклонен. Такой фокус поможет получить наилучший эффект распыления газа. Если в вашем баллоне есть заборная трубка, баллон можно использовать в вертикальном положении, нет необходимости укладывать его на пол.

Пожалуйста, всегда после окончания работы закрывайте клапан на баллоне с газом. Если устройству необходим демонтаж, сначала закройте клапан на газовом баллоне, затем электрифицируйте остаточный газ в трубке, чтобы слить остатки газа с машины. После этих шагов вы сможете разобрать устройство.

Давление углекислого газа зависит от температуры окружающей среды. Чем выше температура окружающей среды, тем выше будет наблюдаться давление в газе. При температуре выше 40°C, настоятельно рекомендуем прекратить использование аппаратуры.

4. Технические параметры

Модель: CN-001

Рабочее напряжение: 200-240V 50/60Hz

Мощность: 200W

Расходный материал: Углекислый газ

Дистанция распыления: 6-8 м

Размер устройства: 30x29x52 см

Вес: 8 кг

