

ТРЁХ-СОПОЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ПЛАМЕНИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ВНИМАНИЕ

Перед установкой и началом работы с данным устройством, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации. Если вы не прочтете данное руководство, и не будете следовать прописанным указаниям, ваши действия могут привести к травмам и поломке устройства.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Поздравляем с покупкой и благодарим за доверие к продукции «Мока SFX»!

Данное руководство содержит всю необходимую информацию для корректной работы с устройством. Несоблюдение указанных рекомендаций, может привести к возникновению опасных ситуаций, и как следствие, получению травм и материальному ущербу.

Эта инструкция по эксплуатации содержит примечания и предупреждающие рекомендации, для безопасной работы с аппаратом.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Компания не несет ответственность за претензии третьих лиц, возникающие в результате некорректного использования устройства, а так же использования, несоответствующего руководствам, прописанным в данном документе, и использования, кроме как в соответствии с общими условиями, зарегистрированными в торговой палате.

См. далее: Общие условия. Данный документ предоставляется по запросу бесплатно.

Несмотря на то, что компанией были предприняты значительные усилия для обеспечения корректного и достаточно полного описания всех комплектующих компонентов, руководство, тем не менее, может содержать ошибки и неточности.

Если вы обнаружите какие-либо ошибки или неточности в руководстве, мы будем признательны, если вы сообщите нам об этом. Таким образом, мы сможем улучшить нашу документацию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продукт	Торговое наименование	Трёх-сопольный генератор пламени
	Тип продукта	Пламя образователь
Размеры устройства	Длина (мм/дюйм)	605/23.82
	Ширина (мм/дюйм)	145/5.71
	Высота (мм/дюйм)	480/18.9

Вес нетто	Чистый вес (кг/фунт)	8.75/19.29
Требования к окружающей среде	Минимальная температура (°C/°F)	-10/14
	Максимальная температура (°C/°F)	70/158
	Влажность (относительная)	от 20% до 90% (без конденсации)
Питание и сеть	Входное напряжение	AC 110-220V
	Частота напряжения	60-50 Hz
	Канал DMX	1
	Потребляемая мощность	200W
Высота пламени	Максимальная высота (м/фут)	3/10
Использование	Расходные материалы	Жидкость для генератора пламени и пусковая жидкость

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ВЫХОДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

В качестве топливной жидкости вы можете использовать пусковую жидкость для автомобилей.

Максимальная высота пламени будет зависеть от давления топливной жидкости. Максимальный предел высоты пламени составляет 3 метра.

Предупреждение	Ветер и прочие погодные условия будут влиять на высоту пламени. Указанные значения являются оценочными.
-----------------------	---

1 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ!


Дизайн и конструкция трёх-сопольного генератора пламени позволяют использовать аппарат безопасным образом. В частности, это относится к использованию, условиям и рекомендациям к устройству, описанным в данном документе. Перед началом работы с генератором, инструкции и рекомендации, прописанные в данном руководстве, обязаны быть прочтены всеми лицами, независимо от профессионального опыта.

Предпочтительная среда для установки и работы генератора пламени:

- ❑ Температура окружающей среды должна быть стабильной и колебаться в диапазоне от 0 до 30°C.
- ❑ Относительная влажность окружающей среды не должна превышать 75%.
- ❑ Практически не выделяет пыль, коррозионные газы и высокие концентрации органических паров.
- ❑ Не создает вибраций в окружающей среде.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- ❑ Во время использования генератора пламени, в опасной зоне не должны находиться люди, животные и легковоспламеняющиеся объекты. Опасной зоной является пространство вокруг устройства, имеющее цилиндрическую форму и радиус 3 метра. См. рисунок ниже (масштабы не сохранены).
- ❑ Убедитесь, что генератор не находится в зоне доступа детей, посторонних лиц или животных!
- ❑ Не прикасайтесь к устройству когда оно включено или находится в рабочем состоянии. Даже если генератор не выделяет пламя, его активация может произойти в любой момент.
- ❑ Запрещено снимать или отключать защитные механизмы.
- ❑ Все рабочие механизмы должны находиться в исправном состоянии и функционировать надлежащим образом.
- ❑ Обеспечьте хорошее освещение в помещении, где будет работать устройство.
- ❑ Содержите рабочую зону в чистоте.
- ❑ С данным генератором пламени могут работать только профессионалы с соответствующими навыками и опытом.
- ❑ Строго запрещено запускать генератор пламени в местах, содержащих легко воспламеняемые газы или жидкости.
- ❑ При выборе места проведения шоу, необходимо получить разрешение на установку генератора пламени у пожарной бригады.



2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- а. Пожалуйста, откройте отсек на корпусе генератора пламени и установите резервуар с пусковой жидкостью на держатель, убедитесь, что резервуары установлены корректно. Закройте отсек.
- б. Если управление осуществляется напрямую с помощью выключателя питания, нажмите на кнопку **“POWER”**, и подключите источник питания к генератору. Таким образом, вы сможете контролировать подачу пламени вручную. Пожалуйста, всегда контролируйте время подачи пламени.
- в. Если управление осуществляется с помощью дистанционного пульта DMX, пожалуйста, нажмите на кнопку **“DMX”**, чтобы подключить пульт. Подключите сигнальный кабель DMX и дистанционный пульт управления. Установите адрес DMX.

5-ти канальный режим

Канал 1: Выход пламени из сопла №.1

Канал 2: Выход пламени из сопла №.2

Канал 3: Выход пламени из сопла №.3

Канал 4: Выход пламени одновременно из трёх сопел

Канал 5: Поочередный выход пламени из сопел № 1, №2 и №3. Выход пламени одновременно из трёх сопел.

После того, как вы подготовили генератор пламени и верно установили адреса DMX, устройство готово к работе.

1 ОТКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

а. Пожалуйста, отключите генератор пламени при помощи кнопки «**POWER**», отсоедините кабель питания и освободите разъемы DMX.

б. После отключения генератора, подождите 15 минут до его полного остывания, затем снимите аэрозольный баллон и слейте остатки пусковой жидкости.

2 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ

Использование неисправного устройства может привести к смерти, серьезным травмам или материальному ущербу. Всегда тщательно осматривайте устройство на наличие повреждений.

ВНИМАНИЕ

Использование генератора лицами, не владеющими достаточными знаниями и опытом, может привести к смерти, серьезным повреждениям или материальному ущербу. Не оставляйте без присмотра генератор и блок питания, если устройство готово к работе.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Всегда заливайте пусковую жидкость строго перед началом работы генератора.

3 ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для достижения максимального срока службы устройства, вы должны бережно заботиться о чистоте машины и регулярно проверять ее на исправность работы.

Если устройство работает некорректно, обратитесь в компанию «МОКА SFX».

ОПАСНОСТЬ

Не пытайтесь снимать детали самостоятельно, всегда обращайтесь за консультацией в «МОКА SFX».

1 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Всегда обращайтесь в «МОКА SFX», при возникновении каких-либо неисправностей или ошибок, которые невозможно устранить с помощью инструкций, описанных в данном руководстве.

2 УТИЛИЗАЦИЯ



Этот символ на изделии и/или сопроводительных документах означает, что использованные электрические и электронные изделия (WEEE) нельзя смешивать с обычными бытовыми отходами. Для надлежащей обработки, восстановления и переработки отнесите этот продукт в специальные пункты сбора, где его примут бесплатно.



Кроме того, в некоторых странах, вы можете сдать использованный продукт своему продавцу, во время покупки нового эквивалентного товара.

Правильная утилизация данного продукта поможет сохранить ценные ресурсы и предотвратить любые потенциальные негативные последствия для здоровья человека и окружающей среды, которые могут возникнуть в результате неправильного обращения с отходами.

Пожалуйста, свяжитесь с местными властями для получения более подробной информации о ближайшем назначенном пункте сбора продуктов утилизации.

Неправильная утилизация данного продукта, может привести к назначению штрафных санкций, в соответствии с установленным законодательством вашего государства.

