

Стационарная криопушка Confetti

Руководство по эксплуатации

1. Пожалуйста, используйте в качестве расходного материала углекислый газ или азот.
2. Подсоедините устройство к газовому баллону при помощи шланга высокого давления.
3. Засыпьте немного конфетти в специальный отсек в криопушке.
4. Во время использования аппаратуры, сначала нужно открыть клапан на газовом баллоне, а затем шаровой клапан на самом устройстве. В этот момент из дула пушки вылетит большое количество конфетти.
5. **Внимание:** Во время работы с устройством, держитесь подальше от его сопла. Мощный выхлопной удар может привести к серьезным увечьям.

Технические параметры

Рабочее напряжение: 200-240В 50/60Гц

Расходный материал: CO2 или азот

Дистанция распыления: 10-12 м

Размер устройства: 60x25x73 см

Вес: 31 кг

