

# Конфетти-пушка DMX512

## Инструкция по эксплуатации



**Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием оборудования.**

Прежде всего благодарим вас за покупку продукции нашего завода.

Для вашей безопасности и более удобного использования данного изделия, пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед применением и строго соблюдайте порядок действий, чтобы избежать угрозы личной безопасности и повреждения оборудования вследствие неправильного использования.

### *Эксплуатация и использование*

#### **Подготовка к работе:**

1. Сначала подсоедините трубку к корпусу устройства и зафиксируйте её защёлкой.
2. Откройте крышку на корпусе устройства и засыпьте внутрь конфетти, не утаптывая, чтобы избежать засора.
3. Подсоедините баллон к изделию с помощью шланга.
4. Подключите сетевой кабель устройства (загорится индикатор) и сигнальный кабель к пульту DMX512.
5. Откройте вентиль баллона и подайте газ.
6. Переключите пульт управления в режим управления устройством (первое положение) — с этого момента работа конфетти-пушки может управляться с консоли.
7. Переключатель баллона (второе положение) переводит изделие в ручной режим.

#### **Предупреждение!**

1. При засыпке конфетти не утрамбовывайте его с усилием!
2. После каждого использования сначала закройте вентиль баллона  $\text{CO}_2$ , затем откройте клапан конфетти-пушки, чтобы выпустить оставшийся газ, и только после этого отсоединяйте шланг!
3. Гайка на соединительном патрубке баллона  $\text{CO}_2$  должна быть плотно затянута, иначе возможна утечка!
4. Для работы рекомендуется использовать промышленный углекислый газ, а не пищевой.