

LED CO₂ Jet Machine (крио-пушка)

Инструкция по эксплуатации

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием оборудования.



Прежде всего благодарим вас за покупку продукции нашего завода.

Для обеспечения вашей безопасности и более удобного использования данного изделия, пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед применением и строго соблюдайте порядок действий, чтобы избежать угрозы личной безопасности и повреждения оборудования из-за неправильного использования.

Особенности продукта

1. Безопасен и нетоксичен, не вызывает загрязнения.
2. Прост в использовании, не требует предварительного нагрева, готов к работе сразу.
3. Обеспечивает значительную дальность выброса, что делает эффект более зрелищным.
4. Низкий класс энергопотребления.

Меры предосторожности при использовании

1. Перед подключением баллона CO₂ и включением устройства проверьте, подключён ли шланг и хорошо ли затянуты винты, чтобы предотвратить утечку газа и возможное обморожение.
2. Обращайтесь с крио-пушкой аккуратно при транспортировке.
3. После каждого использования устройства сначала закройте вентиль баллона CO₂, затем откройте ручной клапан на корпусе, чтобы выпустить газ из шланга, и только после этого отсоединяйте шланг!
4. При заправке углекислым газом рекомендуется использовать газ пищевого качества (покупать в специализированных магазинах). Не используйте углекислый газ промышленного качества.

Эксплуатация и использование

Подготовка к использованию:

1. Подключите сетевой кабель к устройству — загорится индикатор, питание включено.
2. Подключите DMX-кабель от устройства к контроллеру DMX.
3. Соедините генератор и баллон CO₂ при помощи комплектного газового шланга.
4. Откройте вентиль баллона CO₂ и подайте газ.
5. Включите ручной переключатель (второе положение) на устройстве, чтобы проверить нормальную вентиляцию.
6. Включите режим DMX-контроллера (первое положение) — с этого момента работа генератора может управляться с DMX-контроллера.

Предупреждение!

1. Каждый раз при использовании устройства рекомендуется работать непрерывно не слишком долго, чтобы температура внутри не опускалась слишком низко, так как это может привести к обмерзанию трубки и в последствии закупорке! Рекомендуется использовать устройство непрерывно не более 10 секунд, затем сделать паузу и снова включить.
2. После каждого использования сначала закройте вентиль баллона CO₂, затем откройте ручной клапан на крио-пушке, чтобы выпустить газ изнутри, и только после этого отсоединяйте шланг!