


90°摇头雪花机

90° ГЕНЕРАТОР СНЕГА С ПОВОРОТНЫМ ОСНОВАНИЕМ



Шаги

1. Снимите масляный бак с устройства. Залейте в него жидкость для снега, разведенную с водой 1:20. Эффект будет лучше, если вода будет чистой.

2. Подключите устройство к источнику питания и включите его.

3. Вентилятор: мощность первой и второй передачи вентилятора

4. Кнопка установки угла поворотного основания: находится на панели поворотного основания, необходима для блокировки/разблокировки механизма, позволяющего устанавливать угол 90

5. Регулятор для включения и отключения подачи снежинок. Так же регулирует размер снежинок



①
Жидкость для снега



②
Включение питания



③
Вентилятор



④
Блок./Разблок. установки угла



⑤
Регулятор для контроля размера снежинок

ПАРАМЕТРЫ

Мощность: (одинарное 3000 W) (двойное 3500 W)

Угол поворота основания: 90 градусов

Дистанция распыления: 10 м

Зона покрытия: 150 кв. метров

Масса нетто: 37 кг

Напряжение: AC 110V/120V, 50/60Hz

Режимы управления: Дистанционное управление/панель ручного управления/DMX

Размер коробки: 172x60x120 см

Вес нетто: 26,5 кг

Деревянная рамка: 164x57x104 см

Вес брутто: 43 кг





ТАБЛИЦА КАНАЛОВ MDX

CH1 – Вентилятор;

CH2 - - Водяной насос (Установка размера снежинок);

CH3 - - - Поворотное основание (Установка угла 0-360°)

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ



1: Подключите устройство к источнику питания и включите его при помощи кнопки на панели устройства;

■ 2: Квадратная кнопка: Включение вентилятора, запуск работы вентилятора на 1 минуту;

▲ 3: Нажмите и удерживайте, пока снег не станет рыхлым;

▼▲ 4: Кнопки для установки размера снежинок;

🔒 5: Кнопка в виде замка, для блокировки;

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. После использования, слейте остаточную жидкость, ополосните масляный бак и залейте в него чистую воду. Включите устройство, чтобы распылить воду без пены и закончить очистку генератора. Тканевой фильтр должен быть чистым.
2. Если устройство не использовали в течение длительного времени, необходимо использовать новую жидкость для снега.

ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

1. Запомните, никогда не тяните за тканевый фильтр устройства.
2. Предохранитель: в случае утечки, подача электрического тока будет автоматически отключена, не передвигайте шнур.
3. Отключение: объем снежинок будет небольшой до тех пор, пока воздуходувка не проработает около 30 секунд. Затем происходит отключение (для защиты воздуходувки, не так легко сжечь)
4. Если во время работы, закончится жидкость для снега, необходимо остановить работу устройства. Так как может нагреться водяной насос, что приведет к повреждению оборудования.
5. Если количество снега уменьшилось или устройство отключилось:
 - Немедленно отключите устройство от сети, проверьте сетевой шнур и предохранитель на исправность.
 - Проверьте проводку и кабеля на исправность.
 - Проверьте количество жидкости для снега в баке.
 - Проверьте на повреждения фильтры в сопле и бачке, а также, не забит или не поврежден ли тканевый фильтр.
 - Проверьте резистор и масляный насос на блоке управления. Если у вас возникнут другие проблемы, пожалуйста, обратитесь к профессионалам.